

iKuu i200 – Eleaf

Niveau difficulté d'explication : ★★☆☆☆



Profil du client ciblé → Débutant à Intermédiaire

Type de tirage → Aérien

OBJECTIF DU CLIENT : Chicha électronique puissante avec une bonne batterie et un modèle moderne.

Avantage :	Défaut :
<ul style="list-style-type: none">• Grosse puissance jusqu'à 200W• Grande autonomie (4600mAh)• Bonne autonomie du clearomiseur (4mL)• Remplissage simple et facile par le haut• Airflow ajustable• Tank entièrement démontable• Ecran de réglages• Réservoir hermétique	<ul style="list-style-type: none">• Assez lourde

Utilisez des liquides avec plus de VG sous risque de fuite.

Marque	Eleaf
Remplissage	Par le haut
Flux d'air	Ajustable
Capacité liquide	4 ml
Capacité batterie	4 600mAh
Puissance (watt)	200W
Résistance	Eleaf Résistance EC/EC2
Dimension	12*45*30 mm
Chargement	2A
Poids	198g

Compris dans le kit :

- 1 batterie ikuu i200
- 1 clearomiseur MELO 4 D25
- 1 résistance EC2 0,5 ohm
- 1 résistance EC2 0,3 ohm
- 1 câble USB
- 2 manuels d'utilisation
- 1 paquet de joint

Couleurs disponibles :

- Full black
- Silver
- Red
- Blue

Allumer la machine/éteindre la machine : Appuyer 5 fois pour allumer, 5 fois pour éteindre, 1 fois pour vaper, quoi de plus simple ?

Vapoter : Appuyez sur le bouton fire et aspirez en même temps. Ne pas appuyer dessus si l'on ne vapore pas.

Chargement : Eleaf fournit dans le kit un câble USB dédié au chargement. Charger de préférence sur un ordinateur ou avec un adaptateur pour prise murale non fourni.

Résistances compatibles : Eleaf Résistance EC/EC2



DESCRIPTION DÉTAILLÉE :



Remplissage simple

Eleaf se montre ingénieux avec son Melo 4 notamment avec son remplissage qui facilite le quotidien. Fini le liquide pleins les doigts, ce clearomiseur propose un remplissage intelligent. En effet, il vous suffira de pousser le top cap au niveau du petit triangle pour pouvoir découvrir l'orifice dédié au remplissage.



Attention, peu importe l'appareil, il est très important de faire l'amorçage de la résistance. Rappel : Etant donné qu'une résistance est composée de coton, lors de la première utilisation (ou lorsque vous changez de résistance) celle-ci est complètement sec. Il faut donc laisser baigner la résistance dans le liquide après le remplissage plusieurs minutes (environ 10-15min) pour éviter que celle-ci ne brûle prématurément n'étant pas imbibée de liquide lors que l'appareil la chauffe

Airflow à deux ouvertures

Le Melo 4 possède un airflow réglable à deux ouvertures pour une vape toujours plus intense et dense. Vous allez pouvoir régler celui-ci jusqu'à obtenir le tirage souhaité.

Résistance EC2

Eleaf présente avec ce kit les nouvelles résistances EC2, version améliorée des fameuses EC de la marque. Découvrez les en 0,5 ohm et 0,3 ohm pour une expérience encore plus riche de la vape.

EC2 0.3ohm Head
Kanthal 30-5092



EC2 0.5ohm Head
Kanthal 30-1009



La box iKuu i200

La batterie iKuu i200 possède une excellente autonomie de 4600 mAh avec sa batterie intégrée. Vous allez pouvoir adapter la box en fonction de vos préférences grâce à plusieurs modes de vape disponibles: VW/TC/TCR en M1, M2, M3. Pour varier entre les différents modes, il vous suffira d'appuyer 3x rapidement sur le bouton fire et vous n'aurez qu'à sélectionner celui-que vous souhaitez avec les boutons +/-.



Mettre à jour le firmware

Des mises à jour sont disponibles pour le firmware de votre box sur le site officiel d'Eleaf.

Aide à la vente - Eleaf iKuu i200 (TYPE)