

Cool Fire mini – Innokin

Niveau difficulté d'explication : ☆☆☆☆☆



Profil du client ciblé → Intermédiaire

Type de tirage → Serré

OBJECTIF DU CLIENT : Remplacer la cigarette dont la consommation moyenne est de 10 cigarettes à 1 paquet par jour.

Avantage :	Défaut :
<ul style="list-style-type: none">• Remplissage par le haut / intelligent• Airflow réglable• Simplicité du remplissage• Changement facile de la résistance• Ecran de réglage• Assez bonne autonomie• Clearomiseur Zenith, célèbre sur le marché MTL	<ul style="list-style-type: none">• Réservoir en un bloc, non démontable

Marque	INNOKIN
Remplissage	Par le haut
Flux d'air	Ajustable
Capacité liquide	2 ml
Capacité batterie	1 300 mAh
Puissance (watt)	6-40W
Résistance	Résistance Zenith

Compris dans le kit :

- 1 Batterie Coolfire mini
- 1 Clearomiseur Zenith 3ml (résistance Plexus Z 0.5Ω pré-installée)
- 1 Résistance 1.6 ohm
- 1 Drip tip
- 1 Paquet de joint de rechange
- 1 INNOKIN Vape Band
- 1 Câble micro-USB
- 1 Notice d'utilisation

Couleurs disponibles :

- Blue
- Pink
- Black
- Black and white

Allumer la machine/éteindre la machine : Appuyer 3 fois pour allumer, 3 fois pour éteindre, 1 fois pour vaper, quoi de plus simple ? Pas besoin d'être un expert pour utiliser la Coolfire Mini d'Innokin. Cette simplicité s'adresse à un public intermédiaire. Cependant, son autonomie et sa qualité de vape permettent de toucher un public beaucoup plus large. Toujours éteindre l'appareil si l'on ne vapore pas pour éviter d'activer la machine hors utilisation et brûler la résistance prématurément.

Vapoter : Appuyez sur le bouton fire et aspirez en même temps. Ne pas appuyer dessus si l'on ne vapore pas.

Chargement : INNOKIN fournit dans le kit un câble USB dédié au chargement. Charger de préférence sur un ordinateur ou avec un adaptateur pour prise murale non fourni.

Résistances compatibles : Zenith




DESCRIPTION DÉTAILLÉE :



Un remplissage intelligent

Ce kit proposé par Innokin présente le clearomiseur Zenith, une innovation dans les produits MTL. En effet, ce clearomiseur est conçu en collaboration entre Phil Busardo, Dimitris Agrafiotis, et Innokin pour l'intérêt des consommateurs de produits MTL. Tout d'abord nous avons ce remplissage d'une grande simplicité. Il suffit de tourner le top cap dans le sens de l'ouverture indiqué sur celui-ci pour voir apparaître le trou dédié au remplissage. Ce système est donc simple mais surtout très pratique vous évitera les ouvertures accidentelles dans le sac etc.



Attention, peu importe l'appareil, il est très important de faire l'amorçage de la résistance. Rappel : Etant donné qu'une résistance est composée de coton, lors de la première utilisation (ou lorsque vous changez de résistance) celle-ci est complètement sec. Il faut donc laisser baigner la résistance dans le liquide après le remplissage plusieurs minutes (environ 10-15min) pour éviter que celle-ci ne brûle prématurément n'étant pas imbibée de liquide lors que l'appareil la chauffe

Des résistances Plexus Z

Innokin introduit les résistances Plexus Z en 0,5 ohm avec ce kit. Dû à une structure interne différente, cette résistance permettrait une absorption uniforme du e-liquide grâce à une surface de contact plus large. Elle permet également une chauffe plus uniforme grâce à un matériel toujours plus fin. Le tout permet une utilisation optimale qui permet de faire durer un peu plus la durée de vie de la résistance. Aussi l'installation de ces résistances se fait de manière très simple, il suffit de dévisser la bague d'airflow situé sur le bas du clearomiseur pour avoir accès à la résistance. Retournez le clearomiseur la tête vers le bas, et retirez la résistance sans avoir à vider le liquide. Cette résistance se clipse et est très simple à installer.



Une mini batterie

La box Coolfire mini est doté d'une puissance pouvant aller jusqu'à 40W et une autonomie de 1300 mAh. Aussi son petit format vous permettra de transporter votre appareil facilement avec vous au quotidien et ainsi toujours l'avoir à porter de main. Son bouton fire s'éclairera dans 3 couleurs en fonction du niveau de batterie:

Vert	Orange	Rouge
Pleine	Moyenne	Basse

Les différences fonctionnalités

Maintenir (+)	Augmenter la puissance
Maintenir (-)	Diminuer la puissance
Maintenir (+) et (-) ensemble	Inverse le sens d'affichage de l'écran
Appuyez sur (+) et (-) ensemble	Plus d'information: Valeur résistance/nombre de bouffé/puissance
Maintenir (Fire) et (+)	Passage en mode Watt
Maintenir (Fire) et (-)	Passage en mode Volt