

Reax mini - ASPIRE

Niveau difficulté d'explication : ☆☆☆☆☆



Profil du client ciblé → Débutant à intermédiaire

Type de tirage → Serré à aérien

OBJECTIF DU CLIENT : Découvrir différents types de vape

Avantage :

- Réglage simplissime de la puissance
- L'esthétique de la box et le positionnement de l'écran dessous
- Un bon rendu de saveur et un bon volume de saveur
- Airflow réglable
- Remplissage par le haut
- Fermeture en mode sécurité enfant qui permet d'éviter les fuites
- Possibilité d'alterner entre MTL et DL

Défaut :

- Plage de puissance un peu courte pour tirer profit de la résistance en 0,4 ohm
- Batterie un peu juste en autonomie en bypass
- Puissance jusqu'à 15W

Information importante : Le kit est fourni avec une résistance en 1,2 ohm et une en 0,4 ohm. Le tirage peut être modulable. Si le client veut un tirage serré, installez dans un premier temps la résistance en 1,2 ohm.

Remplissage	Par le haut
Flux d'air	Ajustable
Capacité liquide	2 ml
Capacité batterie	1600 mAh
Puissance	10-15W
Dimension	94*30*18,8 mm
Inhalation	Indirecte/Directe
Résistance	Aspire Nautilus BCS

Compris dans le kit :

- 1 Reax kit
- 1 pyrex de remplacement
- 1 résistance Tigon 1.2 Ω
- 1 résistance Tigon 0.4 Ω (pré-installée)
- 1 kit de joints de rechanges
- 1 Drip tip
- 1 outil de réglage
- 1 Cable USB
- 1 Manuel d'utilisatio
- 1 Carte de garantie

Couleurs disponibles :

- Bleu
- Gris
- Noir
- Rose

Allumer la machine/éteindre la machine : Appuyez 5 fois rapidement sur le bouton fire. Le voyant lumineux clignote. Toujours éteindre l'appareil si l'on ne vapote pas pour éviter d'activer la machine hors utilisation et brûler la résistance prématurément.

Vapoter : Appuyez sur le bouton fire et aspirez en même temps. Ne pas appuyer dessus si l'on ne vapote pas.

Chargement : ASPIRE fournit dans le kit un câble USB dédié au chargement. Charger de préférence sur un ordinateur ou avec un adaptateur pour prise murale non fourni.

Résistances compatible : Tigon




DESCRIPTION DÉTAILLÉE :



Une box simple et petite

La reax box vous propose un système de réglage simple avec un seul bouton, réglez votre appareils de 8 à 16 W en appuyant tout simplement sur le bouton.



La box ce mettra automatiquement en mode Bypass si l'a résistance installée est inférieur à 1 Ω .

La reax box vous indique également le niveau de batterie avec trois couleurs différentes en fonction du niveau de batterie :



Avec sa capacité de 1 600 mAh vapotez tout au long de la journée. Retrouver également plusieurs sécurité tels que la sécurité contre les courts circuits, le voltage trop bas, etc.

Un clearomiseur tout aussi simple

Avec la reax mini, le clearomiseur Tigon est fournis avec le kit. Le tout nouveau model de clearomiseur de chez Aspire, vous facilite la vie avec son système de remplissage et de changement de résistance.

➤ Pour remplir votre clearomiseur ils vous suffit de :

- repérer le symbole en forme de goutte
- soulever le top cap
- pousser le top cap au niveau du symbole
- remplir votre clearomiseur de liquide via l'orifice
- refermer votre clearomiseur



Attention, peu importe l'appareil, il est très important de faire l'amorçage de la résistance. Rappel : Etant donné qu'une résistance est composée de coton, lors de la première utilisation (ou lorsque vous changez de résistance) celle-ci est complètement sec. Il faut donc laisser baigner la résistance dans le liquide après le remplissage plusieurs minutes (environ 10-15min) pour éviter que celle-ci ne brûle prématurément n'étant pas imbibée de liquide lors que l'appareil la chauffe

➤ Le remplacement de résistance est tout aussi simple :

- dévisser le Bottom Cap
- retirer la résistance
- réinsérer une nouvelle résistance au même endroit
- revisser le Bottom cap

Aide à la vente - ASPIRE Reax Mini (DS VAPÉ)