

Geekvape - Aegis Boost Kit

Niveau difficulté d'explication : ☆☆☆☆☆



Profil du client ciblé → Débutant

Type de tirage → intermédiaire

OBJECTIF DU CLIENT : Remplacement de la cigarette électronique

Avantage :	Défaut :
<ul style="list-style-type: none"> -Airflow ajustable -Remplissage par le haut (3.7 ML) -Autonomie 1500mAh -Simple utilisation -Puissance ajustable jusqu'à 40 W 	<ul style="list-style-type: none"> -Besoin d'une clé pour changer la résistance

Marque	Geek Vape
Remplissage	Par le haut du pod
Flux d'air	Ajustable
Capacité liquide	3.7 mL
Capacité batterie	1 500 mAh
Puissance (watt)	40W max
Résistance	Résistance Aegis boost KA1 0.4 et 0.6 Ω
Inhalation	Directe/indirecte

Compris dans le kit	Couleur disponible
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Aegis boost (résistance KA1 0.4 Ω pré-installée) • 1 Résistance KA1 0.6Ω • 1 Drip tip de rechange • 1 Clé pour retirer vos résistances • 1 Câble USB • 1 Manuel d'utilisation • 1 Carte de garantie 	<ul style="list-style-type: none"> • Noir • Gunmetal • Rouge • Bleu • Rainbow

Allumer la machine/éteindre la machine : Appuyez 5 fois rapidement sur le bouton fire. Veiller à bien éteindre

Vapoter : Appuyez sur le bouton fire et aspirez en même temps.

Description :



Un pod sophistiqué mais simple

- Avec le pod de l'Aegis Boost vous retrouverez toutes les caractéristiques d'un atomiseur classique. Un airflow se trouve sur le coté du pod et qui se règle facilement. Il suffit de tourner la disquette à l'aide des cotés dentelés. Un remplissage tout aussi simple, levez la languette sur le haut du pod pour pouvoir remplir le réservoir de 3,7 mL.

Aide



Pour changer de résistance, utilisez la clé fournies dans le kit, suivez les étapes suivantes :

1. Retirez le pod de la box en appuyant sur le coté
2. Retournez le pod pour faire face à la résistance
3. Glissez la clé fournizs sur la résistance
4. Poussez sur la clé vers le haut pour faire ressortir la résistance puis retirez-la à la main
5. Réinsérez une nouvelle résistance (Attention, n'oubliez pas de faire l'amorçage en remplissant votre pod de e-liquide, c'est-à-dire, de patienter une dizaine de minutes afin de laisser le coton s'imbiber sinon vous risquez de brûler la résistance)




Le kit est fournit avec deux différentes résistances pour plus de flexibilité, l'une en 0.4 Ω pour du tirage aérien et l'autre en 0.6 Ω pour du tirage serré. Le pod vous propose également un airflow réglable pour également plus de flexibilité au niveau du tirage, à régler en fonction de vos préférence.

Une box simple

Sur la box de l'Aegis Boost on trouve un petit écran qui vous indique le niveau de charge de la batterie, la puissance et la valeur de la résistance. Utilisant seulement

un mode de réglage elle s'adresse au débutant de la vape: réglable avec les boutons



de réglage + / - en bas de l'écran.

Comme la plupart des box sur le marché elle s'allume en appuyant 5 fois de suite sur le bouton fire et pour lancer la chauffe appuyer simplement sur le même bouton.

Aide à la vente - Geekvape Aegis boost

vape