

TYRO NANO – VAPTIO

Niveau difficulté d'explication : ☆☆☆☆☆



Profil du client ciblé → Débutant à intermédiaire

Type de tirage → Serré à aérien

OBJECTIF DU CLIENT : Se sevrer de la nicotine

Avantage :	Défaut :
<ul style="list-style-type: none">• Petit format• Remplissage intelligent par le haut• Puissance réglable jusqu'à 30W• Ecran OLED de réglage• Capacité : 2mL (bien pour son format)• Batterie : 900 mAh (pour son format)• Tirage variable• Parfait pour débiter dans la vape• Compatible avec résistances BVC Nautilus d'Aspire	<ul style="list-style-type: none">• Risque de brûler la résistance prématurément si la puissance est mal réglée• Airflow non-réglable

Remplissage	Par le haut
Flux d'air	non ajustable
Capacité liquide	2.0 mL
Capacité batterie	900 mAh
Puissance (watt)	30 W Max
Dimension	105*19
Résistance	Résistance Cosmo et BVC Nautilus
Inhalation	Indirecte
Compris dans le kit	Couleurs disponibles
<ul style="list-style-type: none">• 1 Tyro Nano• 1 Résistance Cosmo 1.6Ω• 1 Kit de joints de rechanges• 1 Câble USB• 1 Notice d'utilisation	<ul style="list-style-type: none">• Bronze• Noir• Gris• Rainbow

Allumer la machine/éteindre la machine : Appuyez 5 fois rapidement sur le bouton fire. Les indicateurs LED clignotent. Toujours éteindre l'appareil si l'on ne vapore pas pour éviter d'activer la machine hors utilisation et brûler la résistance prématurément.

Vapoter : Appuyer et maintenir le bouton fire tout en aspirant en même temps. Ne pas appuyer si l'on ne vapore pas.

Résistances disponibles : 0,7 ohm, 1,6 ohm. Compatibles avec les résistances BVC Nautilus d'Aspire en 0.4 / 0.7/ 1.6 et 1.8ohm

DESCRIPTION DETAILLEE



Un petit appareil Aio discret qui se range partout, dans la poche ou dans le sac. Sans réglage de puissance ou d'airflow elle convient parfaitement aux débutants dans la vape. Etant également compatible avec les résistances BVC Nautilus, elle vous permet de passer à un tirage serré à un tirage aérien ou vice-versa en changeant de résistance. Pour changer de résistance dévisser l'atomiseur puis dévisser la résistance de la box et réinstaller en une nouvelle. N'oublier pas de retourner votre appareil si il reste du liquide dans le tank lorsque vous changez de résistance.

Remplir votre appareil de liquide est tout aussi simple que tous les appareils de la marque :

1. Dévisser de top cap
2. Remplir de liquide le réservoir via l'une des deux orifices
3. Refermer l'atomiseur

