BASAL – ELEAF

Niveau difficulté d'explication : ☆☆☆☆☆

Profil du client ciblé → Débutant à intermédiaire

Type de tirage → Serré

OBJECTIF DU CLIENT : Remplacer la cigarette dont la consommation moyenne est de 10 cigarettes à 1 paquet par jour.

Avantage :	**Défaut :**
• Petit format • Puissance réglable • Airflow réglable • Solide	• Un peu lourd

Remplissage	Par le bas
Flux d'air	Ajustable
Capacité liquide	1,8 ml
Capacité batterie	1500 mAh
Puissance (watt)	30 W
Dimension	36,6*15,0*128,5 mm
Résistance	Gs Air coil
Inhalation	Indirecte

Compris dans le kit :	**Couleurs disponibles :**
• 1 BASAL box • 1 GS Basal • 1 résistance GS Air 1,5 ohm • 1 résistance GS Air 0,75 ohm • Joints de rechange • 1 câble USB • 2 manuels d'utilisation	• Rose gold • Argent brossé • Or

Allumer la machine/éteindre la machine : Appuyer 5 fois pour allumer, l'écran s'allume. Appuyer 5 fois pour éteindre, l'écran s'éteint.

Vapoter : Appuyer et maintenir le bouton fire tout en aspirant en même temps. Ne pas appuyer dessus si l'on ne vapote pas.

Chargement : Eleaf fournit dans le kit un câble USB dédié au chargement. Charger de préférence sur un ordinateur ou avec un adaptateur pour prise murale non fourni.

Résistances compatibles : Gs Air coil

DESCRIPTION DÉTAILLÉE :



De belles finitions

Eleaf propose cette box avec de très belles finition, assez compacte mais sa finition métallique lui donne un côté très luxueux et élégant. Elle saura séduire ceux qui aiment les jolies box mais surtout ceux qui cherchent un petite box pratique et efficace. En effet, cette box ne fait que 15 mm d'épaisseur assez rare.

GS Drive un classique MTL

L'airflow est réglable et permet d'ajuster le tirage en fonction de ses préférences.

Le remplissage quant à lui se fait par le dessous en dévissant la bague d’airflow. Pareil pour changer la résistance et vous n’aurez pas à vider votre réservoir pour changer celle-ci.

Attention ! Peu importe l’appareil, il est très important de faire l’amorçage de la résistance. Rappel : Etant donné qu’une résistance est composée de coton, lors de la première utilisation (ou lorsque vous changez de résistance) celle-ci est complètement sèche. Il faut donc laisser baigner la résistance dans le liquide après le remplissage plusieurs minutes (environ 10-15min) pour éviter que celle-ci ne brûle prématurément n’étant pas imbibée de liquide lors que l’appareil la chauffe.